

MONTERING AF GLASBYGGESTEN

Til limning af glasbyggesten benyttes Turbo Tack 291*.

- Inden limning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.
- Turbo Tack 291 påføres i to strenge, en på hver side af montageprofilen, se fig. 1. Limen bruges både til lodrette og vandrette profiler.




Fig 1. Tværsnit af montageprofil

- Det er vigtigt at limen får fuld kontakt med glasbyggestenene både lodret og vandret.
- En patron rækker til ca. 4 meter ved påføring på begge sider af montageprofilen.
- Til fugning langs gulv- og vægkanter skal der benyttes Danaseal Sanitary & Build Silicone 514, Sanitet- & Byggesilicone 577 eller Vådrumssilicone 512.

*Husk, der kan være forskel på sten og montageprofiler, følg altid anvisningerne fra glasbyggestensleverandøren.

Der henvises desuden til Produktinformationsblad for Turbo Tack 291.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**